

CHARIOT BAIN MARIE REFRIGERE - SPA/K-2DW

CODE ARTICLE 01.2947.0



Descriptif

Chariot bain-marie réfrigéré fabriqué en inox 18/10, qualité 1.4301. Construction robuste sur châssis autoportant en tube 25x25 mm. Chariot muni d'une cuve d'un volume de 2 bacs GN1/1-200. Un groupe froid est positionné sous la cuve des chariots, afin de ne pas gêner en aucune façon la manipulation. Gaz R 134 a, sans CFC. Les cuves sont complètement isolées par de la laine minérale. Elles se vident complètement par une vanne 3/4. Le tableau de commande est simplement pourvu d'un bouton marche/arrêt, en l'actionnant le groupe se met en marche. 4 roues pivotantes en polyamide Ø 125 mm dont 2 à frein.

Prises : 0,21 kW

Poids : 54 kg

Dimensions : 719 x 874 x 900 mm

Raccordement électrique

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Pour la mise en service, le bac de l'appareil doit être froid, propre et exempt de tout dépôt de tartre.

Entretien et nettoyage

Indication de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil, avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

Laver les bacs et couvercles avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher. Si l'eau utilisée est très chargée en minéraux ou calcaire, il faut décalcifier les bacs.

Le constructeur conseille l'emploi d'eau distillée pour remplir le fond des bacs.

Protection

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)



Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garanties de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. Photo non contractuelle.

CHARIOT BAIN MARIE REFRIGERE - SPA/K-2DW

CODE ARTICLE 01.2947.0

Désignation	Référence
COLLIER QUICK OBO EN PLASTIQUE	014034048
ROBINET D'ARRET	014034026
POIGNEE, LA PAIRE	01.6259.2
PIECE DE REDUCTION 3/4"i-1/2 EN LAITON CHROME	0191198397
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT POUR CUVE SPA/K-	014001648

Désignation	Référence
ADAPTATEUR 22/22 POUR FIXATION DES ROULETTE	014002006
ROULETTE DIRECTRICE DIAM.125 MM - TENON DIAM.	014000405
ROULETTE DIRECTRICE DIAM.125 MM AVEC FREIN	014000406
ROULETTE DE CHASSE, NOIRE	014002111
CABLE SPIRALE 3 x 1,5	014001082



Certificat de conformité CE

Fabricant : HUPFER® Metallwerke GmbH

Adresse : Dieselstraße 20, D-48653 Coesfeld

Modèle: **CHARIOT BAIN-MARIE REFRIGERE SPA/K-2DW 01.2947.0**

Ces appareils ont été conçus selon les directives européennes **73 / 23 CE + 89 / 336 CE**

et sont conformes aux norme **EN 60335-1 : 1988, EN 60335-1 A6 : 1989, EN 60335-49 A1 : 1992**

Tout changement sur les appareils sans notre consentement annule ces dispositions.